

DISPOSITIVO ÓPTICO DE RECONHECIMENTO DE MATRÍCULA



- Os dados da Viatura são previamente introduzidos no Sistema (ou são directamente importados da Recepção do CITV)
- Quando a Viatura está posicionada na Linha de Inspeção, a Câmara lê o Nº de Matrícula e o Software interpreta o mesmo, seleccionando-o automaticamente a partir da lista de matrículas em espera
- Os resultados dos testes são automaticamente associados ao Veículo seleccionado
- Uma ou mais fotos são guardadas no ficheiro relativo ao Veículo em teste

